

# Klebeanleitung

zum Anbringen Ihres Friesennerz-Logos



Verwenden Sie eine stabile und ebene Arbeitsunterlage und beachten Sie die rückseitigen Sicherheitshinweise.

- 1 Prüfen Sie bitte die zunächst die Qualität und den Sitz Ihres Friesenstücks. Nach dem Aufkleben ist der Umtausch ausgeschlossen.
  - 2 Drücken Sie den Tubeninhalte auf eine verzichtbare Unterlage, wie z.B. eine alte Zeitung.
  - 3 Tragen Sie den Kleber mit dem Pinsel gleichmäßig, dünn und vollflächig nur auf der Rückseite Ihres Friesenlogos auf.
  - 4 Platzieren Sie das Logo an Ihrer Wunschposition auf Ihrem Friesenstück und drücken Sie es für 20 Minuten fest an. Sie können dazu auch ein Gewicht zu Hilfe nehmen, wie z.B. eine schwere Getränkeflasche.
- Ihr Logo ist jetzt schon tragfest, wir empfehlen den Kleber jedoch noch einen Tag aushärten zu lassen.

**ACHTUNG! NACH DEM  
KLEBEN IST DER UMTAUSCH  
NICHT MEHR MÖGLICH.**

**BITTE BEACHTEN SIE DIE RÜCKSEITIGEN SICHERHEITSHINWEISE!**

Lieferant: tomBrook GmbH | Pfälzerstraße 23 | 26607 Aurich

Fon +49 4941 60 46 098 | [www.friesennerz.de](http://www.friesennerz.de) | [info@friesennerz.de](mailto:info@friesennerz.de)